

GiganTerra Digitální termostat BASIC

G04-00119

Uživatelský manuál

Vlastnosti:

1. LED displej a uživatelsky přátelské rozhraní
2. Možnost přepínání mezi režimem topení (HEAT) a chlazení (COOL)
3. Možnost přepínání mezi °C a °F

Hlavní funkce a parametry:

- rozsah regulace teploty: 16–40 °C
- nejmenší údaj pro nastavení teploty: 0,1 °C; přesnost: ± 0,1 °C
- relé: 10 A / 220 V (standard); 16 A / 220 V
- vstupní napětí: 220 Vac ± 15 % (standard); 110 Vac ± 15 %
- požadované vlastnosti prostředí: teplota 10–60 °C; vlhkost 20 % – 85 %
- rozsah měření teploty: -40–100 °C
- vstup: 1 NTC senzor
- spotřeba: <3 W
- výstup: odporová zátěž <1100 W / 220 V, indukční zátěž <275 W / 220 V, žárovka <220 W / 220 V

Tlačítka:

Tlačítko	Činnost	Výsledek	Mód
H/C	jedno zmáčknutí	přepnutí mezi módem HEAT a COOL	mód běžné činnosti
SET	jedno zmáčknutí	vstup do módu nastavení DIFF a DELAY	mód běžné činnosti
	jedno zmáčknutí	uložit a opustit mód nastavení	mód nastavení
	zmáčknutí na 5 s	přepnutí mezi °C a °F	mód běžné činnosti
ŠÍPKA NAHORU	jedno zmáčknutí	vstup do módu nastavení mezní teploty	mód běžné činnosti
ŠÍPKA NAHORU	jedno zmáčknutí	nastavení parametru směrem nahoru	mód nastavení
ŠÍPKA DOLŮ	jedno zmáčknutí	nastavení parametru směrem dolů	mód nastavení
ŠÍPKA DOLŮ	jedno zmáčknutí	vstup do módu nastavení mezní teploty	mód běžné činnosti

Symboly:

Symbol	Význam			Mód
	Zobrazeno	Nezobrazeno	Bliká	
Sníh	chlazení probíhá	chlazení neprobíhá	/	mód běžné činnosti
Slunce	topení probíhá	topení neprobíhá	/	mód běžné činnosti
Cool	mód chlazení zapnut	mód chlazení vypnut	/	mód běžné činnosti
Heat	mód vyhřívání zapnut	mód vyhřívání vypnut	/	mód běžné činnosti
Diff	/	/	DIFF nastavitelný	mód nastavení
Delay	/	/	DELAY nastavitelný	mód nastavení

Parametry:

Parametr	Rozsah hodnot	Tovární nastavení	Změna hodnoty po stisknutí šipky	Jednotka
Teplota	16,0 - 40,0	26	0,1	°C
DIFF (teplotní rozdíl)	0,0 - 5,0	2,5	0,1	°C
DELAY (zpoždění kompresoru)	0 - 150	30	1	sekunda

Nastavení parametrů:

Všechny parametry, které zadáte, jsou ihned nastaveny a uloženy. Nejprve se ujistěte, že je termostat zapojen do zásuvky.

1. Výběr HEAT/COOL módu (topení/chlazení) – stisknutím tlačítka H/C

2. Nastavení DIFF (teplotní rozdíl) a DELAY (zpoždění kompresoru)

Stisknutím tlačítka SET se zobrazí hodnota DIFF a symbol DIFF se rozblíká. Šipkami nahoru/dolů nastavte požadovaný teplotní rozdíl. Dalším stisknutím tlačítka SET se zobrazí hodnota DELAY a symbol DELAY se rozblíká. Šipkami nahoru/dolů nastavte požadovanou hodnotu zpoždění kompresoru. Dalším stisknutím tlačítka SET dojde k uložení nastavených hodnot a opuštění módu nastavení.

3. Nastavení mezní teploty

Stiskněte šipku nahoru nebo dolů pro zobrazení hodnoty mezní teploty (symbol °C/°F při zobrazení mezní teploty blíká). Stiskem šipky nahoru nebo dolů nastavíte požadovanou mezní teplotu.

Upozornění:

Vyvarujte se přetížení, zkratům a nesprávnému zacházení – záruka se na tyto případy nevztahuje.

Distributor:

TeraSvět.cz - David Mužiček, IČ 87207681, Krkonošská 1053, 50901 Nová Paka